

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавшие свой срок службы светодиодные светильники без аккумуляторов относятся к отходам IV класса опасности (мало опасные), аккумуляторы - к отходам III класса (умеренно опасные). После окончания срока службы их необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона. Светильник транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников (не более 3 месяцев). Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок светильника - **5 лет** со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - даты отгрузки покупателю. Производителем сроки гарантии могут быть увеличены.

Бесплатный ремонт, замена светильника (или его частей) в случае его неисправности в течение гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта (копия) предприятия - изготовителя и упаковки.

Ремонт изделия (или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:
 - позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16** (бесплатно) и в тоновом режиме нажать кнопку «4».
 Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;
 - сообщить на электронный адрес **service@fereks.ru**;
 - заполнить форму обратной связи на сайте **www.fereks.ru** в разделе "Гарантия и поддержка".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
 422624, Россия,
 Республика Татарстан,
 с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
 +7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru


ФЕРЕКС

светодиодные решения


ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСНЫХ,
 ТОРГОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ




ССВ 14
 Тип корпуса: А;Н;Г*




**ССВ 20, 23, 25, 26,
 30, 33, 35, 36,
 37, 40, 41**
 Тип корпуса: А;Н*



**ССВ 20, 23, 25, 26,
 35, 36, 37
 40, 41**
 Тип корпуса: Г*




ССВ 26, 35, 37
 Тип корпуса: К*




**ССВ 20, 23, 25, 26,
 35, 36, 37
 40, 41 IP54**
 Тип корпуса: А;Н;Г*

* -Тип корпуса:
 А-"Армстронг",
 Н-"Накладной",
 К-"Коридорный",
 Г- "Грильято"



ССВ 50, 56, 70, 74
 Тип корпуса: А;Н*

Варианты исполнения:**
 0-10В;
 DALI;
 АБ(аварийный блок)



ССВ 37, 41 IP54
 Тип корпуса: К*

Опция - **антивандалная решетка** (в зависимости от модели светильника и/или варианта исполнения)
 Опция - функция контроля и управления аварийным освещением **Telemaster** (для ССВ с аварийным блоком)
 ** - не для всех модификаций

ПАСПОРТ

3461-001-68724181-2012 ПС

Светильник светодиодный серия ССВ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Республика Татарстан



РУССКИЙ

